

Anleitung zu Aktivierung und Deaktivierung der kontrollierten Fallenfeststellung

Voraussetzung und Funktion:

Bei automatischen Panikverriegelungen mit kontrollierter Fallenfeststellung (**Panik 05 u. Panik 09**) besteht die Möglichkeit alle Verriegelungs-Elemente über den Zylinderschlüssel einzuziehen und festzustellen. Sind die Verriegelungselemente deaktiviert kann die Tür einfach aufgedrückt werden. Da im Gegensatz zur „klassischen“ Tagesentriegelung auch die Hauptfalle eingezogen ist, wird die Tür nicht über die Falle im Schloss gehalten.

Fallenfeststellung aktivieren:

Durch Betätigung des Drückers oder der Griffstange alle Verriegelungselemente einfahren **(1)** und den Zylinderschlüssel in Verschlussrichtung bis zum Anschlag drehen **(2)**.

Drücker oder Griffstange wieder entlasten, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen **(3)**. Alle Verriegelungselemente bleiben nun eingezogen. Die Fallenfeststellung ist aktiv.

Fallenfeststellung lösen

Den Zylinderschlüssel in Öffnungsrichtung bis zum Anschlag drehen, den Zylinderschlüssel zurückdrehen und abziehen **(4)**. Alle Verriegelungselemente sind nun wieder freigegeben. Die Fallenfeststellung ist deaktiviert.

